D-Link®

Quick Installation Guide

DIR-651

Wireless N 300 Gigabit Router

BEFORE YOU BEGIN

Delivery Package

- Wireless router DIR-651
- Power adapter DC 5V/2.5A
- Ethernet cable (CAT 5E)
- "***Quick Installation Guide***" (brochure).

If any of the items are missing, please contact your reseller.

The "***User Manual***" and "***Quick Installation Guide***" documents in Russian and English are available on D-Link website (see ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Description/).

Using a power supply with a different voltage rating than the one included will cause damage and void the warranty for this product.

Default Settings

IP address of router	`192.168.0.1`
Username (login)	`admin`
Password	`admin`
Name of wireless network (SSID)	`DIR-651`

System Requirements and Equipment

- A computer with any operating system that supports a web browser.
- A web browser to access the web-based interface of the router: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, or Opera.
- A NIC (Ethernet or Wi-Fi adapter) to connect to the router.
- An 802.11b, g, or n Wi-Fi adapter to create a wireless network.

CONNECTION AND CONFIGURATION

1. Connect the power cord to the power connector port on the back panel of the router, then plug the power adapter into an electrical outlet or power strip.
2. Connect the router to your PC.
   - ***PC with Ethernet adapter***: connect an Ethernet cable between an available Ethernet port of the router and the Ethernet port of your PC. Turn on your PC and wait until your operating system is completely loaded.
   - ***PC with Wi-Fi adapter***: turn on your PC and wait until your operating system is completely loaded. Then turn on your Wi-Fi adapter and connect to the network **DIR-651**.
3. Start a web browser. In the address bar of the web browser, enter the IP address of the router (by default, **192.168.0.1**). Press the **Enter** key.
4. On the opened page, enter the username (login) and password for the administrator account (by default, the following username and password are specified: **admin**, **admin**). Then click the **Enter** link.

After the first access to the web-based interface you are forwarded to the page for changing the administrator password specified by default. Enter the new password in the **Password** and **Confirmation** fields. Then click the **Save** link. Remember or write down the new password for the administrator account.

After successful registration the router's quick settings page opens. On the page, you can run a needed Wizard (use the links on the left side of the page), quickly get to some pages of the web-based interface, find a specific page via search, or switch to the advanced settings section (click the **Advanced settings** link in the bottom right corner of the page).

To configure connection to the Internet, click the **Click'n'Connect** link in the **Net** section on the quick settings page or go to the advanced settings page and click the **WAN** link in the **Net** section.

To change settings of the LAN, left-click the IP address of the local interface (right column of the **LAN IP** line on the **Network information** section on the quick settings page) or go to the advanced settings page and click the **LAN** link in the **Net** section.

To configure the wireless network, click the **Wireless network settings wizard** link in the **Wi-Fi** section on the quick settings page or go to the advanced settings page and click the **Basic settings** link in the **Wi-Fi** section.

For detailed description of every page of the web-based interface, see the "***User Manual***" document on D-Link website (ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Description/).

TROUBLESHOOTING

Question 1. How do I reset the router to the factory default settings?

You can restore the factory default settings via the hardware **RESET** button located on the back panel of the router.

1. Use a small paperclip to activate the button; insert it into the hole (with the device turned on), push, and hold for 7 seconds.
2. Release the button and wait until the router is rebooted (about 30 seconds).

This procedure wipes out all settings that you have configured for your router. You can access the web-based interface of the router and configure all needed settings using the default IP address, username, and password (see the ***Connection and Configuration*** chapter of the present document).

Question 2. What can I do if my router is not working correctly?

Below are some steps applicable to the most common issues.

1. Check the LEDs on the front panel of the router. The following LEDs should be solid or blinking green: **Power**, **Internet**, **LAN** (corresponding to the LAN ports of the router to which devices from the router's local area network are connected), and **WLAN** (if the wireless network is on and in use).
2. Make sure that all cables are connected properly.
3. Power off the router for 20 seconds, then power it on again.

Question 3. Why am I unable to connect to the Internet?

Contact your ISP to make sure that the relevant service is available and that you use correct connection settings.

Notes

D-Link®

Руководство по быстрой установке

DIR-651

Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 802.11n (до 300 Мбит/с) и портами Gigabit Ethernet

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Комплект поставки

- Беспроводной маршрутизатор DIR-651,
- адаптер питания постоянного тока 5В/2,5А,
- Ethernet-кабель (CAT 5E),
- документ «***Руководство по быстрой установке***» (буклет).

Если в комплекте поставки маршрутизатора отсутствует какой-либо компонент, обратитесь к Вашему поставщику.

Документы «***Руководство пользователя***» и «***Руководство по быстрой установке***» на русском и английском языках доступны на сайте компании D-Link (см. ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Description/).

Использование источника питания с напряжением, отличным от поставляемого с устройством, может привести к повреждению устройства и потере гарантии на него.

Установки по умолчанию

IP-адрес маршрутизатора	`192.168.0.1`
Имя пользователя	`admin`
Пароль	`admin`
Название беспроводной сети	`DIR-651`

Системные требования и оборудование

- Компьютер с любой операционной системой, которая поддерживает web-браузер.
- Web-браузер для доступа к web-интерфейсу: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, или Opera.
- Сетевая карта (Ethernet- или Wi-Fi-адаптер) для подключения к маршрутизатору.
- Wi-Fi-адаптер (стандарта 802.11b, g или n) для создания беспроводной сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
2. Подключите маршрутизатор к компьютеру.
   - ***Для компьютера с Ethernet-адаптером***: подключите Ethernet-кабель к свободному Ethernet-порту маршрутизатора и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
   - ***Для компьютера с Wi-Fi-адаптером***: включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы. Затем включите Ваш Wi-Fi-адаптер и подключитесь к беспроводной сети **DIR-651**.
3. Запустите web-браузер и в адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию – **192.168.0.1**). Нажмите клавишу **Enter**.
4. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите ссылку **Вход**.

После первого обращения к web-интерфейсу откроется страница для изменения пароля администратора, установленного по умолчанию. Введите новый пароль в полях **Пароль** и **Подтверждение**. Затем нажмите ссылку **Сохранить**. Запомните или запишите новый пароль администратора.

В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора. На странице Вы можете запустить необходимый Вам Мастер настройки (используйте ссылки в левой части страницы), сразу перейти на некоторые страницы web-интерфейса, найти определенную страницу или перейти в раздел расширенных настроек (нажмите ссылку **Расширенные настройки** в правом нижнем углу страницы).

Чтобы настроить подключение к сети Интернет, нажмите ссылку **Click'n'Connect** в разделе **Сеть** на странице быстрых настроек или перейдите на страницу расширенных настроек и нажмите ссылку **WAN** в разделе **Сеть**.

Чтобы изменить настройки локальной сети, щелкните левой кнопкой мыши на IP-адресе локального интерфейса (правый столбец строки **LAN IP** в разделе **Сетевая информация** на странице быстрых настроек) или перейдите на страницу расширенных настроек и нажмите ссылку **LAN** в разделе **Сеть**.

Чтобы настроить беспроводную сеть, нажмите ссылку **Мастер настройки беспроводной сети** в разделе **Wi-Fi** на странице быстрых настроек или перейдите на страницу расширенных настроек и нажмите ссылку **Основные настройки** в разделе **Wi-Fi**.

Подробное описание всех разделов web-интерфейса см. в документе «***Руководство пользователя***» на сайте компании D-Link (ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/Description/).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вопрос 1. Как вернуть маршрутизатор к заводским настройкам?

Сброс настроек к заводским установкам можно выполнить с помощью аппаратной кнопки **RESET**, расположенной на задней панели маршрутизатора.

1. Вставьте тонкую скрепку в отверстие (при включенном устройстве), нажмите и удерживайте ее в течение 7 секунд.
2. Уберите скрепку и дождитесь перезагрузки маршрутизатора (около 30 секунд).

Такая процедура уничтожит все заданные Вами настройки маршрутизатора. Вы снова можете обратиться к web-интерфейсу маршрутизатора и задать все необходимые настройки, используя IP-адрес, имя пользователя и пароль, установленные по умолчанию (см. главу ***Подключение и настройка*** текущего документа).

Вопрос 2. Что делать, если маршрутизатор не работает корректно?

Ниже приведены некоторые методы решения самых распространенных проблем.

1. Проверьте светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора. Должны гореть или мигать зеленым цветом следующие индикаторы: **Питание**, **Интернет**, **Локальная сеть** (соответствующие LAN-портам маршрутизатора, к которым подключены устройства локальной сети) и **Беспроводная сеть** (если беспроводная сеть включена и используется).
2. Убедитесь, что все кабели надежно подключены.
3. Выключите питание маршрутизатора на 20 секунд, а затем снова включите.

Вопрос 3. Почему не получается подключиться к сети Интернет?

Свяжитесь с Вашим провайдером, чтобы убедиться, что соответствующая услуга доступна и Вы используете правильные настройки для подключения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на сайте нашей компании.

Компания D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ D-LINK

8-800-700-5465

круглосуточно, ежедневно (кроме официальных праздничных дней)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Web-сайт: http://www.dlink.ru

E-mail: support@dlink.ru

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ D-LINK ПО ВСЕМУ МИРУ

http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/

Notes

D-Link®

Ver. 1.00(RU)
2012/07/11
29072600D651A20